

DEZINFEKCIJAS PAKLĀJS 12 L

Paredzēts darbinieku un apmeklētāju apavu dezinfekcijai dzīvnieku novietnēs, kā arī pārtikas un dzīvnieku izcelsmes produktu aprītes uzņēmumos, kā arī citos ar biodrošības pasākumiem saistītos gadījumos.

Nav piemērots lietošanai transportlīdzekļu dezinfekcijas barjerās.

Tehniskais apraksts:

- Izmērs 85 x 60 x 3 cm.
- Materiāls – ķīmiski izturīgs.
- Paklāja augšējā kārtā izgatavota no šķīdumu caurlaidīga materiāla.
- Sāni un apakšdaļa izgatavota no šķīduma necaurlaidīga materiāla, kas novērš dezinfekcijas šķīduma zudumus.
- Šķīdumu uzsūcošās daļas tilpums aptuveni 12 L.
- Svars 1.86 kg
- Izcelsme – Ķīna

Lietošana: dezinfekcijas paklāju novieto paredzētajā vietā ar šķīdumu caurlaidīgo pusi uz augšu, paklāja uzsūcošo daļu bagātīgi samitrina ar piemērota dezinfekcijas līdzekļa darba šķīdumu, turpmāk šķīdumu paklājā regulāri papildina atkarībā no nepieciešamības vai izmantotā dezinfekcijas šķīduma lietošanas instrukcijas prasībām. Dezinfekcijas paklāju regulāri tīra un mazgā pēc nepieciešamības, kad novēro vizuālu piesārņošanu: paklāju novieto uz horizontālas virsmas, šķīduma caurlaidīgo virsmu tīra mehāniski, skalo ar ūdeni ar spiedienu, ja nepieciešams – mazgā ar piemērotu mazgāšanas līdzekļa darba šķīdumu, atkārtoti skalo ar ūdeni ar spiedienu. Paklāju uzmanīgi apvērš otrādi, ļauj notecēt liekajam šķīdumam, ja iespējams – žāvē apvērstu otrādi uz horizontāli novietotas režģotas virsmas.

Uzmanību – samitrinātu paklāju mazgājot un žāvējot nenovietot vertikāli vai pakarināt, pārlocītu uz pusēm – tas var bojāt paklāja uzsūcošo daļu.

Izplata: „BERTAS NAMS” SIA, Ventspils iela 50, Rīga, tel. 80000060